

# Unisenza

## Digital Thermostat



Ein- und Ausschalten	Auswahl Betriebsart	
<p>&gt;5 sek</p>	<p>&gt;5 sek</p>	<p>Antippen</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li> Komfort Modus</li> <li> Absent-/ECO Modus</li> <li> Manuell Modus</li> </ul>

### Anpassen der Solltemperatur im Komfort, ECO oder Manuell Modus

1	2	3	4 Blinken
<p>Antippen</p>	<p>oder</p> <p>oder</p>	<p>oder</p>	<p>↑↓</p>

### Verdrahtung

	Anschlüsse	230 Vac Version	24 Vac Version
1. NTC		Bodenfühler (NTC 10 kOhm)	
2. GND		Bodenfühler (NTC 10 kOhm)	
3.			
4. SWL		Geschalteter Ausgang (230 Vac AN bei Anforderung)	Geschalteter Ausgang (24 Vac AN bei Anforderung)
5. CO		Heizen&Kühlen Eingang (230 Vac AN = Kühlen)	Heizen&Kühlen Eingang (24 Vac AN = Kühlen)
6. NSB		ECO Mode Eingang (230 Vac AN = Absenkbetrieb)	ECO Mode Eingang (24 Vac AN = Absenkbetrieb)
7. L		Phase Eingang 230 Vac	Phase Eingang 24 Vac
8. N		Null Eingang 230 Vac	Null Eingang 24 Vac

