





Aufdachmontageset Standard für 2 Kollektoren NX 2.5






Aufstellungsliste


Pos.	Beschreibung	Menge
1	Standard Haken (Haltebügel)	6 St.
2	Standard Haken (Halteplate)	6 St.
3	Horizontalbalken Aluminium L=2380mm	2 St.
4	Untere Aufhänger	4 St.
5	Obere Aufhänger	4 St.
6	Schlossschraube (Verzinkt) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	12 Sätze
7	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	6 Sätze
8	Gewindestift 6x80	36 St.
9	Verbindungsschaft	2 St.
10	Hammerschraube (Edelstahl) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	8 Sätze

* Verbindungsschaften werden bei der Erweiterung genutzt (Seite 6)

1. Vorbereitung des Dachs für die Montage.




Die Dachziegel an den angezeigten stellen etnfern.





Die Haken anbringen und dan die Dachziegel wider einsetzen.


2. Montage des Horizontalbalkens ③ an die Haken.



3. Montage der Kollektor Aufhänger ④ ⑤.



Den oberen Aufhänger anbringen und mit der Hammerschrauben M8x20 leicht anziehen




Den unteren Aufhänger anbringen und mit der Hammerschrauben M8x20 fest anziehen




Beachten: Bei der Montage der Aufhänger, sollte der Kollektor mit der unterseite auf den Stützen liegen. Es ist verboten den Kollektor auf den Kanten oder auf der Scheibe auf den Stützen legen.

4. Montage des Kollektors auf den Horizontalbalken ③



5. Montage des Erweiterungssets.



Den Verbindungsschaft ⑨ einschieben in die Horizontalbalken ③ des erweiterungssets

